



Solano Pro



Mise à jour produit

Outils nécessaires :

- Un ordinateur
- Un câble USB (fourni avec le Solano Pro)
- Le fichier de mise à jour « dr_pro.bin »
- L'alimentation externe branchée sur le Solano Pro

Mise à jour :

1. Eteindre le Solano PRO.
2. Connecter le Solano PRO à l'ordinateur via le cordon USB fourni avec le produit.
3. Appuyer simultanément sur "ENTER" et "FLECHE DROITE", puis allumer le solano PRO en gardant les deux boutons enfoncés.
4. Attendre quelques secondes puis relâcher les boutons, un disque externe nommé RamBootLoad va apparaître sur l'ordinateur.
5. Copier le fichier de mise à jour "dr_pro.bin" dans le disque externe RamBootLoad.
6. Une fois la copie terminée, éjecter le disque externe de l'ordinateur.
7. Eteindre puis rallumer le solano PRO, la mise à jour est maintenant terminée.